

FICHE TECHNIQUE – PLATINE NORMALE

Platine Normale en PLOMB (Platine d'étanchéité / Platine d'évacuation d'eau)

Accessoire utilisé principalement pour l'étanchéité, l'évacuation d'eau et la protection des passages de tuyaux sur toiture terrasse.



Fonction et rôle de la PLATINE NORMALE EN PLOMB



La Platine Normale en plomb permet :

- L'étanchéité parfaite autour des tuyaux d'évacuation d'eau, passages de câbles ou conduites ;
- La protection contre les infiltrations d'eau sur toitures et terrasses ;
- L'ancrage et la stabilisation d'un tube ou d'un conduit ;
- La répartition uniforme des charges autour du point d'évacuation d'eau ;
- L'adaptation aux mouvements du matériau, grâce à la souplesse du plomb.

Matière :

- Plomb de haute qualité
- Grande résistance aux intempéries
- Matériaux durables, résistants à la corrosion
- Excellente malléabilité permettant l'ajustement sur chantier



Platine standard

Caractéristiques techniques

Matière : Plomb pur ou alliage plomb - Étanchéité renforcée - Résistance à l'exposition prolongée (soleil, pluie, variations thermiques) - Base malléable pour une mise en place facile - Collerette garantissant un appui ferme sur la dalle ou la terrasse

Diamètre	Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 75	Ø 100	Ø 110	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Tube/Moignon : Hauteur 25 Epaisseur plomb : 2mm Les diamètres sont adaptées à celles des tubes PVC
Diamètre extérieur	30	40	53	65	90	100	115	150	180	
Largeur de plaque (Carrés)	15	20	20	20	28	28	28	33	37	

► POSSIBILITÉ DE FABRICATION SUR MESURE SELON VOS BESOINS.

Domaines d'utilisation :

Toitures terrasses, Ouvrages d'évacuation d'eau pluviale, Passages de câbles (climatisation, fibre, électricité), Sorties de ventilation, Travaux d'étanchéité, Réhabilitation ou rénovation

 Produit disponible en stock  Commande en ligne : www.etskone.com

FICHE TECHNIQUE – PLATINE NORMALE

Platine Normale en PLOMB (Platine d'étanchéité / Platine d'évacuation d'eau)

Accessoire utilisé principalement pour l'étanchéité, l'évacuation d'eau et la protection des passages de tuyaux sur toiture terrasse.

Pourquoi choisir nos Platines normales ?	Mode d'installation
<ul style="list-style-type: none"> • Étanchéité exceptionnelle • Durabilité très élevée • Installation facile (plomb malléable) • Résistance aux intempéries et à la corrosion • Adaptable à tous types de chantiers • Fabrication sur mesure possible 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Positionner la platine sur la surface de la toiture/terrasse. 2. Ajuster la collette en plomb pour épouser la surface. 3. Insérer la platine dans le tube ou conduit. 4. Assurer l'étanchéité avec mastic ou membrane si nécessaire. 5. Vérifier la stabilité et l'absence de fuite.

 **Produit disponible en stock**  **Commande en ligne : www.etskone.com**



Quelques variations ou commandes spéciales



Platine et Crapaudine :
Modèle standard
disponible en stock



Platine, commande
spéciale



Platine en forme Conique,
commande spéciale



(+225) 07 47 08 55 74 / 07 08 52 07 28



contact@etskone.com



www.etskone.com